

АДАПТЕР УКАЗАТЕЛЯ ОСТАТКА ТОПЛИВА

eurosens® Dash считывает сигнал установленного датчика уровня топлива по интерфейсу RS-485 (протокол LLS) и эмулирует сигнал от **резистивного** датчика уровня топлива в баке для штатного указателя остатка топлива на панели прибора (и лампы аварийного остатка). Таким образом, можно установить высокоточный датчик eurosens® Dominator RS в штатное отверстие в баке вместо резистивного поплавкового датчика, эмулируя его сигнал с помощью eurosens® Dash. Устройство настраивается под различные модели индикаторов остатка топлива по интерфейсу RS-485.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	9-32 В
Ток потребления	40 мА
Температура эксплуатации	-40 - +85 °С

Интерфейс для настройки	RS-485
Интерфейс чтения данных	RS-485 (протокол LLS)

